

USB メモリー ご利用ガイド

このたびは、バーベイタムUSBメモリー（以下「本製品」）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、予めフォーマット済みのため、WindowsやMacOSでご使用になる場合、そのままの状態でご使用いただけます。

使いかた

■接続のしかた

本製品のコネクタ一部をパソコンのUSBポートに正しい向きで奥までしっかり挿し込んでください。

●Windowsの場合

自動的にマイコンピュータにリムーバブルディスクとして認識されます。

●Mac OSの場合

自動的に認識され、アイコンがデスクトップに表示されます。

※製品によってLED表示がないものもあります。

■取り外しかた

●Windowsの場合

- ①タスクトレイ（パソコンの画面右下）の「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。
- ②「安全に取り外すことができます」と表示され、LED表示が点滅していないことを確認して、本製品を取り外します。

●Mac OSの場合

- ①本製品のアイコンをドラッグして「ゴミ箱」に移動します。
- ②「取り外すことが可能です」と表示され、LED表示が点滅していないことを確認して、本製品を取り外します。


取り扱いについて

- 本製品の読み書き中は、パソコンから本製品を抜いたりしないでください。故障やデータ破壊の原因になります。
- USB ハブに本製品を接続する場合、ご利用の環境によっては正常に動作しない場合がありますので、その場合はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。
- USBポートを内蔵したキーボードに本製品を接続した場合、電力不足により正常に動作しない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接接続してください。
- USBポートには、本製品を正しい向きで接続してください。向きを間違えると、USBポートや本製品の故障・破壊の原因になります。
- 本製品の上に物を置いたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障・破壊の原因となります。

詳しい使い方、お問い合わせ、修理については、以下のホームページからユーザーズガイドをダウンロードして下さい。

<http://www.verbatim.jp/support/>

ご注意

- お買い上げ時のレシート・領収書等 はご購入年月日の証明になりますので、大切に保管してください。本製品の保証内容については、後述の「保証規定について」をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータの消失、破壊もしくは本製品の紛失、盗難等による損害については、当社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品のデータは、定期的に他のメディア（CD、DVDなど）にバックアップを行ってください。データを消失・破壊した場合、当社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品は、家庭や一般的なオフィスでご利用ください。医療機器などの人命に関わる機器やシステムではご使用にならないでください。万一これらの設備や機器及びシステムに本製品を使用して損害が生じて、当社ではいかなる責任も負いかねます。また、高度な信頼性を要求される機器やシステムでご利用になる場合は、安全設計に万全な処置を行ってください。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外や日本語版以外のOSで使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、当社では本製品に関する日本国外へのサポート及びアフターサービスは行っておりませんので予めご了承ください。
- 本製品は、外国為替及び外国貿易法の規定により、国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などが必要になる場合があります。
- Verbatim、バーベイトム、 およびStore'n'Goは、三菱化学メディア株式会社の登録商標です。
- その他本製品に記載した社名および製品名等は、各社の商標および登録商標です。

保証規定について

本製品に関する保証規定は以下の通りです。ご使用前に必ずよくお読みください。

1. 正常な使用方法により本製品が故障した場合、本製品のお買い上げ日より1年間に限り、修理／交換を行います（有償での修理や交換は承っておりませんので予めご了承ください）。
 - ◎データの消失などに関しては、いかなる補償もいたしかねます。
 - ◎修理／交換時にお買い上げ時のレシートもしくは領収書等が必要となりますので、大切に保管してください。
2. 取扱説明書に記載された使用方法により製品が正常に動作しなくなった場合は、当社の判断にて修理もしくは本製品と同等の製品に無償交換いたします。なお、交換の場合、送付いただいた製品等は返却いたしませんので予めご了承ください。
3. 以下のような場合には交換はいたしかねます。
 - ◎火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる異常や故障した場合。
 - ◎消耗部品が自然磨耗または自然劣化したことによる故障または損傷。
 - ◎お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
 - ◎取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いにより生じた故障や損傷。
 - ◎ご使用上の誤り、または接続している他の機器により生じた故障や損傷。
 - ◎当社以外で部品交換、調整、改造などを行った場合。
 - ◎その他、修理／交換が認めがたい行為があった場合。

【送付先】

〒108-0014 東京都港区芝4-3-5

三菱化学メディア株式会社

カスタマーサービス室 宛

【電話によるお問い合わせ】

カスタマーサービス室 0120-34-4160
月～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日及び当社休業日を除く)

【インターネット（メール）でのお問い合わせ先】

https://secure.mcmedia.co.jp/corporate/about/inquiry_net.html