

Verbatim® (バーベbatim) / 三菱化学メディア 録画用12cm DVDディスク レコーダー対応表 (弊社調べ。2012年3月6日現在)
三菱電機

○ : 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 ○CPRM: 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。
 △ : 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。
 △CPRM: 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。
 × : 使用できません。

| メーカー名 | 型式 | DVD-R DL | | | DVD-R | | DVD-RW | | DVD-RAM |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2-8倍速*1 CPRM対応*2 | 2-4倍速*1 CPRM対応*2 | 1-16倍速*1 CPRM対応*2 | 1-8倍速*1 CPRM対応*2 | 1-8倍*1 | 2-4倍速*1 CPRM対応*2 | 1-2倍速*1 CPRM対応*2 | 2-3倍速*1 CPRM対応*2 |
| 三菱電機 | DJ-R1000 | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| | DVR-BF2000 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BV530 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ100 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ110 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ130 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ200 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ210 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ230 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ240 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ250 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ330 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ340 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ350 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-BZ450 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DS10000 | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○CPRM | × |
| | DVR-DS120 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DS8000 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DV635 | × | × | × | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DV735 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DV740 | × | × | × | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DV745 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DV8000 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DW100 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-DW200 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HB610 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE10W | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE10WSD | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE500 | × | × | × | × | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE50W | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE600 | × | × | × | × | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE650 | × | × | △ | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE660 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE700 | × | × | × | × | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE760 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HE850 | × | × | △ | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HG765 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HG865 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-HS315 | × | × | × | ○ | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-S300 | × | × | × | × | × | × | ○CPRM | × |
| | DVR-S310 | × | × | × | × | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-S320 | × | × | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | DVR-T100 | × | × | × | × | × | × | ○CPRM | × |
| | DVR-T110 | × | × | × | × | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-22BLR500 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-26BHR400 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-26BHR500 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-32BHR300 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-32BHR400 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-32BHR500 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-37BHR300 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-40BHR400 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-40BHR500 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-40MDR1 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-40MDR2 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-42BHR300 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-46BHR400 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-46BHR500 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-46MDR1 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-46MDR2 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-55MDR1 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |
| | LCD-55MDR2 | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○CPRM | ○ | ○CPRM | ○CPRM | × |

*1: 記録速度は、使用するレコーダー、使用方法により異なります。
 *2: 「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブするためには、対応したレコーダーが必要です。
 *3: アップデート後に使用できます。アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。
 *4: アップグレード後に使用できます。詳細は [ソニー ウェブサイト](#) を参照ください。
 *5: ディスクが使用できなくなります。
 *6: DVDドライブソフトウェア1313以降で使用できます。
 *7: カートリッジから取り出して使用してください。
 *8: ディスクが取り出せなくなります。
 *9: アップデート後に使用できます。
 *10: アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。アップデート後も使用できない場合があります。