

Verbatim® (バーbatim) / 三菱化学メディア 録画用12cm DVDディスク レコーダー対応表 (弊社調べ。2012年3月6日現在)

シャープ

○ : 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。  
 ○CPRM: 使用できます。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。  
 △ : 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組は録画・ムーブできません。  
 △CPRM: 使用できない場合があります。「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブできます。  
 × : 使用できません。

メーカー名	型式	DVD-R DL		DVD-R			DVD-RW		DVD-RAM
		2-8倍速*1 CPRM対応*2	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-16倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍速*1 CPRM対応*2	1-8倍*1	2-4倍速*1 CPRM対応*2	1-2倍速*1 CPRM対応*2	2-3倍速*1 CPRM対応*2
シャープ	BD-D1	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	×	○CPRM	○CPRM	×
	BD-H30	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-H50	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HD100	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HD22	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDS32	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDS43	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDS53	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDS55	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDS63	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDS65	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDV22	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW15	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW20	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW22	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW25	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW30	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW32	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW35	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW40	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW43	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW45	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW50	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW53	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW55	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW63	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW65	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW70	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW700	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW73	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW75	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-HDW80	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-W1000	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-W2000	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	BD-W500	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC32	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC34	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC52	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC55	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC72	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC75	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AC82	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACV32	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACV52	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW38	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW52	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW55	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW60	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW72	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW75	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW80	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW82	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW85	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ACW90	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AR11	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-AR12	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ARV22	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ARW12	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ARW15	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ARW22	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-ARW25	△	○	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HR300	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HR350	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HR400	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HR450	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HR50	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HR500	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HRD1	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRD10	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRD2	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRD20	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRD200	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRD3	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HRD30	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HRD300	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HRW30	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRW35	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-HRW40	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HRW50	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-HRW55	×	×	△	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-RW10	×	×	×	×	×	×	○	×
	DV-RW100	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-RW190	×	×	×	×	×	×	○CPRM	×
	DV-RW20	×	×	△	○	○	×	○	×
	DV-RW200	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-RW60	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-RW65	×	×	×	○	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-SR100	×	×	△*10	△*3	△*3	×	△*3CPRM	×
	DV-SR200	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-SR3	×	×	△	○	○	×	○CPRM	×
	DV-TR11	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-TR12	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×
	DV-TR14	×	×	○CPRM	○CPRM	○	○CPRM	○CPRM	×

\*1: 記録速度は、使用するレコーダー、使用方法により異なります。  
 \*2: 「ダビング10」番組や「1回だけ録画可能」番組を録画・ムーブするためには、対応したレコーダーが必要です。  
 \*3: アップデート後に使用できます。アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。  
 \*4: アップグレード後に使用できます。詳細はソニー ウェブサイトを参照ください。  
 \*5: ディスクが使用できなくなります。  
 \*6: DVDドライブソフトウェア1313以降で使用できます。  
 \*7: カートリッジから取り出して使用してください。  
 \*8: ディスクが取り出せなくなります。  
 \*9: アップデート後に使用できます。  
 \*10: アップデートしないまま使用すると、レコーダーおよびディスクが故障する場合があります。アップデート後も使用できない場合があります。